

Navodila za uporabo:

BioRid – komplet za sanacijo plesni

Splošna navodila:

BioRid prepreči tvorbo kondenzacijske vode na površini, ne more pa nadomestiti tesnil proti padavinam ali tesnil proti dvigajoči se talni vlagi. Najboljše in najtrajnejše rezultate dosežete, če po možnosti uporabite BioRid na čimvečji površini. Če premažete z BioRid ves prostor, se izboljša klima v prostoru, ker se pri prezračevanju vlaga hitreje osuši kot v prostorih z konvencionalnimi premazi. Prav tako omogoča BioRid premaz tudi kakovostno in privlačno površino, ki je podobna grobo vlaknati tapeti. Na mestih, kjer se plesen še ni pojavila, zadošča enkratni premaz - če je prekritje zadostno.

Navodila za delo pri kontaktih BioRid z drugimi premazi:

Površine, ki jih ni treba sanirati se lahko premažejo tudi z vsako drugo slikarsko barvo, da je le površinska struktura barve podobna strukturi BioRid-a. Kot prvi delovni korak naj se na vsak način odpravi plesen (po navodilih za uporabo), ker tako preprečimo, da bi se naknadno onesnažile na novo prepleškane površine. Naslednji delovni korak naj bo pleskanje prostora in kot naslednji korak pleskanje z BioRid - dom.

Da je delovanje BioRid-a lahko garantirano, se BioRid-premaz ne sme prepleškati ali tapecirati z drugimi materiali !!!

Nobene komponente se ne sme redčiti, skladiščenje in uporaba morata biti varna pred zmrzovanjem !!!

Potrebno orodje:

Lopatica, žična krtača, čopič, valj - dodatno je potreben vrtalni stroj z mešalnikom.

Delovni koraki:

1. BioWash - čistilec

za površine, kjer se je direktno pojavila plesen

1. Če obstojajo - se tapete odstranijo
2. BioWash namažemo najmanj 50 cm preko napadene površine. Ca. 1/8 l /m²
3. Pustimo 10 do 20 minut, da učinkuje
4. Še v vlažnem stanju odstranimo plast plesni z lopatico. (če je treba, postopek ponovimo).
5. Še enkrat premažemo površino in pustimo, da se posuši. Ca. 1/8 l /m²

Pozor ! Pri daljšem kontaktu s kožo lahko pride do draženja; Nosite zaščitna očala in uporabljajte rokavice. Če bi prišlo kaj v oči, obilno izpirajte z vodo.

2. BioSeal - za grundiranje

za vezavo podlage - samo pri podlagah, ki močno vpijajo

6. Predvideno površino premažemo z BioSeal. Ca 1/4 l/m²
7. Pustimo 1 do 2 uri, da se posuši, nato nanašamo naslednji sloj

3. BioRid - premaz

končni premaz - za zaključno površino

BioRid premaz je treba namazati najmanj 50 cm preko površin, ki se jih je lotila plesen.

8. Pred uporabo BioRid počasi premešajte z mešalcem na vrtalnem stroju. Ne redčite z vodo! Barvno niansiranje z disperzijskimi (vodotopnimi) barvami je možno.
9. Nanaša se v plasteh z valjem ali čopičem. Najmanj v treh plasteh. Vsaka plast se mora pred novim premazom sušiti najmanj 12 ur. Primerno obremenitvi z vlago se mora nanesti ca 0,75 kg - 1 kg BioRid-a /m². BioRid izloča pri sušenju vodo, zato je potrebno prostor obilno zračiti !
10. Orodje umijemo z vodo.

Funkcijska garancija – BioRid sistema

KEFA Hightech Švedska, proizvajalec BioRid sistema, garantira funkcijo BioRid sistema

– glede preprečitve glivic in nastajanja plesni oziroma, trajno vpijanje vode in oddajanje v plinski obliki pod naslednjimi pogoji:

- Nanos vseh komponent sistema mora biti opravljen po navodilih za uporabo BioRid sanacijskega kompleta proti plesni.
- Na 1 m² mora biti nanosenega najmanj 0,75 - 1 kg BioRid-a. Po nanosu je treba skrbeti za zadostno in stalno prezračevanje, da se material lahko veže in izsuši. V tem času BioRid material ne sme biti izpostavljen zmrzali ali močni kondenzacijski vodi. V času sušenja je prisoten določen vonj.
- V prostorih se mora zrak dnevno večkrat izmenjevati, da se zagotovi ciklični potek kondenzacije v času sušenja. Obdelane površine ne smejo biti izpostavljene nobeni mehanični obremenitvi.
- Obdelane površine ne smejo priti v stik s topili/razredčili ali s kislinami in se tudi ne smejo premazati z drugimi materiali (razen BioRid). Pri morebitni površinski kontaminaciji se reaktivacija opravi z BioWash čistilcem, redčimo 1:10 z vodo in ga namažemo.

**Pod temi pogoji velja
garancija o vrnitvi denarja.**

**Nadaljne informacije:
Icopal GmbH., 2481 Achau, Biedermannsdorferstr.6,
Tel: 0043/2236 710 136-0, Fax DW 18,
e-mail:atts@icopal.com, www.icopal.at**